


FLOWTIP[®]

DŽBÁNEK NA MLÉKO


subminimal[®]



TEPELNĚ ODOLNÝ
SILIKONOVÝ NÁVLEK
/ ERGONOMICKÁ RUKOJET

NOVÁ OBLÁ HUBIČKA

HLADKÉ HRDLO



FLOWTIP BEZ RUKOJETI

Konvička bez rukojeti se silikonovým návlekem pro maximální kontrolu. Pro milovníky čistého designu a přesného nalévání.

Objem	450 ml / 15 oz
Rozměry	110 x 82 x 82 mm
Hmotnost	240 g
Materiál úchopu	Silikon
Patentováno	Ano

FLOWTIP ČERNÝ

Černá konvička s tepelně odolnou rukojetí pro působivé latte art.

Objem	450 ml / 15 oz
Rozměry	110 x 82 x 120 mm
Hmotnost	250 g
Materiál úchopu	Fenolická pryskyřice
Patentováno	Ano

ZDOKONALTE SVÉ LATTE ART

FLOWTIP A BĚŽNÁ KONVIČKA

Konvička FlowTip má ostrou špičku, přesně navazující profil a hladké hrdlo pro lepší kontrolu nalévání. Ergonomický tvar a tepelně odolné provedení usnadňují a zvyšují bezpečnost používání. Běžné konvičky tyto klíčové vlastnosti postrádají.

POUŽITÍ

Plynový sporák:

Použijte nejvyšší výkon, aby plamen nepřišel do přímého kontaktu s rukojetí.

Elektrický sporák:

Konvičku postavte mírně mimo střed, aby se rukojeť nepřehřívala. Pozor, drsný povrch plotýnky může konvičku poškrábat.

Indukční sporák:


Pro použití na indukci je nutná adaptační podložka.

Poznámka: Před ohřevem další dávky konvičku vyčistěte, aby se mléko nepřipalovalo. Mléko vždy ohřívejte na nejvyšší výkon (asi 2 min) na 55–65 °C.

ČIŠTĚNÍ

• Ihned po použití konvičku vypláchněte nebo namočte pro snazší čištění.

• Odolné zbytky mléka odstraňte kartáčkem, čističem konviček nebo namočením do směsi jedlé sody a citronové šťávy.



Na indukční desce použijte adaptační podložku.

INDUKCE

KOMPATIBILITA

- Pro plynové a elektrické sporáky.
- Indukce vyžaduje adaptační podložku.

- Nevhodné do mikrovlnné trouby.

NASAZENÍ SILIKONOVÉHO NÁVLEKU

Návlek správně usadíte: u základny jej mírně stáhněte dolů, aby odpovídal tvaru konvičky.

Tím zabráníte sklouznutí a zajistíte bezpečnější manipulaci.

OBSAH BALENÍ

- Jedna konvička FlowTip: černá s rukojetí / bez rukojeti / bílá bez rukojeti

- Jeden certifikát pravosti
- Přístupový kód ke kurzu Latte Art Master Class

POTŘEBUJETE POMOC?

subminimal.com/pages/help

Subminimal Pte. Ltd.
14 Robinson Road 08-01A
Singapore, 048545
www.subminimal.com
hello@subminimal.com

FLOWTIP®

FLOWTIP DŽBÁNEK NA MLÉKO

subminimal®

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE

SUBMINIMAL.COM



POUŽITÍ NA SPORÁKU

Pro plynové a elektrické sporáky. Není přímo kompatibilní s indukcí.



UPOZORNĚNÍ

Plamen udržujte pod dnem. Nesmí se dotýkat rukojeti.



TEPLOTA

Nezahřívejte nad 65 °C (150 °F).

VICE

Další informace
a návody najdete na
subminimal.com/help

HQ: SUBMINIMAL PTE. LTD,
14 Robinson Road #08-01A,
048545 Singapore
hello@subminimal.com

RP: Obelis s.a. - Bd. Général Wahis,
53, 1030 Brussels, Belgium
mail@obelis.net

AVERTISSEMENT

Lire avant utilisation.

UTILISATION SUR PLAQUE

Compatible avec plaques à gaz et électriques.
Non compatible induction.

PRÉCAUTIONS

Maintenir la flamme sous la base.
Ne laissez pas la flamme toucher le manche.

TEMPÉRATURE

Ne pas chauffer au-delà de 65°C (150°F).

FR

WARNUNG

Vor Gebrauch lesen.

VERWENDUNG AUF DEM HERD

Geeignet für Gas- und Elektroherde.
Nicht induktionsgeeignet.

VORSICHTSMABNAHMEN

Gasflamme unter der Basis halten.
Flamme darf den Griff nicht berühren.

TEMPERATUR

Nicht über 65°C (150°F) erhitzen.

DE

ADVERTENCIA

Leer antes de usar.

USO EN COCINA

Apto para cocinas de gas y eléctricas.
No compatible con inducción.

PRECAUCIONES

Mantenga la llama de gas bajo la base.
No permita que la llama toque el mango.

TEMPERATURA

No calentar por encima de 65°C (150°F).

ES

AVVERTENZA

Leggere prima dell'uso.

USO SU PIANO COTTURA

Adatto a fornelli a gas ed elettrici.
Non compatibile con induzione.

PRECAUZIONI

Mantenere la fiamma sotto la base.
Non lasciare che la fiamma tocchi il manico.

TEMPERATURA

Non riscaldare oltre i 65°C (150°F).

IT

WAARSCHUWING

Lees vóór gebruik.

GEBRUIK OP KOOKPLAAT

Geschikt voor gas- en elektrische kookplaten.
Niet geschikt voor inductie.

VOORZORGSMAATREGELEN

Houd de gasvlam onder de basis.
Laat de vlam het handvat niet raken.

TEMPERATUUR

Niet verhitten boven 65°C (150°F).

NL

VARNING

Läs före användning.

ANVÄNDNING PÅ SPIS

Säker för gas- och elspisar.
Ej kompatibel med induktion.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Håll gaslågan under basen.
Låt inte lågan nudda handtaget.

TEMPERATUR

Värm inte över 65°C (150°F).

SE

警告

使用前请阅读。

炉灶使用

适用于燃气灶和电炉。
不兼容电磁炉。

注意事项

保持火焰在底部下方。
不要让火焰接触手柄。

温度

加热温度不得超过 65°C (150°F)。

CN

경고

사용 전에 읽어 주세요.

가열기 사용

가스 및 전기레인지 사용 가능.
인덕션에는 호환되지 않습니다.

주의사항

불꽃은 반드시 바닥 아래에 유지하세요.
불꽃이 손잡이에 닿지 않도록 하세요.

온도

65°C (150°F) 이상으로 가열하지 마세요.

KR